


شرح كيفية تشغيل CCCAM بجهاز

ECHOLINK TORNADO V1 SUPER


ثم نضغط على الزر MENU




ثم نذهب الى خانة Network




نضغط على Server Setting



نذهب الى Server Type ثم نختار سسيكام



ثم ندخل معلومات السطر ثم اضغط زر أخضر



Server Setting

Server Index	1
IP/URL	*****
TCP Port	01400
	Message
Nom de l'utilisateur	CONNECTING TO SERVER... ***
Password	****
Server Type	Cccam

Disconnected

Supprimez Connecting ENTER Sauvegarder

مبروك عليك تم تشغيل سسيكام بنجاح

Server Setting

Server Index	1
IP/URL	*****
TCP Port	01400
Nom de l'utilisateur	***
Password	****
Server Type	Cccam

connected

Supprimez Connecting ENTER Sauvegarder